HYTORC

TOOL MODEL: AVANTI-130 S/N

PRESSURE/TORQUE CONVERSION CHART

Standard Torque Chart

PRESSURE IN PSI	TORQUE IN FT. LBS.	TORQUE IN KGM	TORQUE IN NM	PRESSURE IN BAR
1500	19395	2682	26292	104
1600	20742	2869	28118	110
1800	23436	3241	31770	124
2000	26130	3614	35422	138
2200	28840	3989	39096	152
2400	31550	4363	42769	165
2600	34260	4738	46443	179
2800	36970	5113	50117	193
3000	39680	5488	53790	207
3200	42402	5864	57480	220
3400	45124	6241	61170	234
3600	47846	6617	64860	248
3800	50568	6994	68550	262
4000	53290	7370	72240	276
4200	56128	7763	76087	290
4400	58966	8155	79934	303
4600	61804	8547	83782	317
4800	64642	8940	87629	331
5000	67480	9332	91476	345
5200	70216	9711	95185	358
5400	72952	10089	98894	372
5600	75688	10468	102603	386
5800	78424	10846	106312	400
6000	81160	11224	110020	414
6200	84236	11650	114190	427
6400	87312	12075	118360	441
6600	90388	12501	122530	455
6800	93464	12926	126700	468
7000	96540	13351	130870	482
7200	99394	13746	134738	496
7400	102247	14141	138606	510
7600	105101	14535	142475	524
7800	107954	14930	146343	538
8000	110808	15325	150211	552
8200	113578	15708	153967	565
8400	116348	16091	157722	579
8600	119119	16474	161477	593
8800	121889	16857	165232	607
9000	124659	17240	168988	620
9200	127429	17623	172743	634
9400	130199	18007	176498	648
9600	132970	18390	180254	662
9800	135740	18773	184009	676
10000	138510	19156	187764	690