HYTORC

TOOL MODEL: HY-3MXT

PRESSURE/TORQUE CONVERSION CHART

Standard Torque Chart

PRESSURE IN	TORQUE IN			PRESSURE IN
PSI	FT. LBS.	KGM	NM	BAR
1500	480	66	651	104
1600	512	71	694	110
1800	576	80	781	124
2000	640	89	868	138
2200	704	97	954	152
2400	768	106	1041	165
2600	832	115	1128	179
2800	896	124	1215	193
3000	960	133	1301	207
3200	1024	142	1388	220
3400	1088	150	1475	234
3600	1152	159	1562	248
3800	1216	168	1648	262
4000	1280	177	1735	276
4200	1346	186	1825	290
4400	1412	195	1914	303
4600	1478	204	2004	317
4800	1544	214	2093	331
5000	1610	223	2183	345
5200	1674	232	2269	358
5400	1738	240	2356	372
5600	1802	249	2443	386
5800	1866	258	2530	400
6000	1930	267	2616	414
6200	1994	276	2703	427
6400	2058	285	2790	441
6600	2122	293	2877	455
6800	2186	302	2963	468
7000	2250	311	3050	482
7200	2316	320	3140	496
7400	2382	329	3229	510
7600	2448	339	3319	524
7800	2514	348	3408	538
8000	2580	357	3497	552
8200	2646	366	3587	565
8400	2712	375	3676	579
8600	2778	384	3766	593
8800	2844	393	3855	607
9000	2910	402	3945	620
9200	2974	411	4032	634
9400	3038	420	4118	648
9600	3102	429	4205	662
9800	3166	438	4292	676
10000	3230	447	4379	690

* ISO DOCUMENT 9000

REV. 01/1998