HYTORC

TOOL MODEL:HY-5MXT

PRESSURE/TORQUE CONVERSION CHART

Standard Torque Chart

PRESSURE IN	TORQUE IN			PRESSURE IN
PSI	FT. LBS.	KGM	NM	BAR
1500	835	115	1132	104
1600	890	123	1206	110
1800	1000	138	1356	124
2000	1110	154	1505	138
2200	1222	169	1657	152
2400	1334	184	1808	165
2600	1446	200	1960	179
2800	1558	215	2112	193
3000	1670	231	2264	207
3200	1782	246	2416	220
3400	1894	262	2568	234
3600	2006	277	2719	248
3800	2118	293	2871	262
4000	2230	308	3023	276
4200	2342	324	3175	290
4400	2454	339	3327	303
4600	2566	355	3478	317
4800	2678	370	3630	331
5000	2790	386	3782	345
5200	2902	401	3934	358
5400	3014	417	4086	372
5600	3126	432	4238	386
5800	3238	448	4389	400
6000	3350	463	4541	414
6200	3462	479	4693	427
6400	3574	494	4845	441
6600	3686	510	4997	455
6800	3798	525	5149	468
7000	3910	541	5300	482
7200	4022	556	5452	496
7400	4134	572	5604	510
7600	4246	587	5756	524
7800	4358	603	5908	538
8000	4470	618	6060	552
8200	4582	634	6211	565
8400	4694	649	6363	579
8600	4806	665	6515	593
8800	4918	680	6667	607
9000	5030	696	6819	620
9200	5142	711	6970	634
9400	5254	727	7122	648
9600	5366	742	7274	662
9800	5478	758	7426	676
10000	5590	773	7578	690

* ISO DOCUMENT 9000

REV. 01/1998