HYTORC

TOOL MODEL: HY-STEALTH 8 with HEX LINK

PRESSURE/TORQUE CONVERSION CHART

Standard Torque Chart

PRESSURE IN PSI	TORQUE IN FT. LBS.	TORQUE IN KGM	TORQUE IN NM	PRESSURE IN BAR
1500	1199	166	1625	104
1600	1276	176	1730	110
1800	1431	198	1939	124
2000	1585	219	2149	138
2200	1743	241	2363	152
2400	1901	263	2578	165
2600	2060	285	2792	179
2800	2218	307	3006	193
3000	2376	329	3221	207
3200	2539	351	3442	220
3400	2702	374	3663	234
3600	2865	396	3884	248
3800	3028	419	4105	262
4000	3191	441	4326	276
4200	3354	464	4547	290
4400	3517	486	4768	303
4600	3681	509	4989	317
4800	3844	532	5211	331
5000	4007	554	5432	345
5200	4172	577	5656	358
5400	4337	600	5879	372
5600	4502	623	6103	386
5800	4667	645	6327	400
6000	4832	668	6550	414
6200	4988	690	6762	427
6400	5145	712	6974	441
6600	5301	733	7186	455
6800	5458	755	7398	468
7000	5614	776	7610	482
7200	5773	798	7825	496
7400	5931	820	8040	510
7600	6090	842	8255	524
7800	6248	864	8470	538
8000	6407	886	8685	552
8200	6565	908	8900	565
8400	6723	930	9114	579
8600	6881	952	9328	593
8800	7039	973	9542	607
9000	7197	995	9756	620
9200	7354	1017	9970	634
9400	7512	1039	10183	648
9600	7669	1061	10396	662
9800	7827	1082	10610	676
10000	7984	1104	10823	690

* ISO DOCUMENT 9000

REV. 11/02