HYTORC

TOOL MODEL: HY-35MXT

PRESSURE/TORQUE CONVERSION CHART

Standard Torque Chart

PRESSURE IN	TORQUE IN			PRESSURE IN
PSI	FT. LBS.	KGM	NM	BAR
1500	5400	747	7320	104
1600	5772	798	7825	110
1800	6516	901	8833	124
2000	7260	1004	9842	138
2200	8021	1109	10873	152
2400	8782	1215	11905	165
2600	9543	1320	12936	179
2800	10304	1425	13968	193
3000	11065	1530	15000	207
3200	11817	1634	16019	220
3400	12569	1738	17039	234
3600	13321	1842	18058	248
3800	14073	1946	19077	262
4000	14825	2050	20097	276
4200	15572	2154	21109	290
4400	16319	2257	22122	303
4600	17066	2360	23135	317
4800	17813	2464	24147	331
5000	18560	2567	25160	345
5200	19306	2670	26171	358
5400	20052	2773	27182	372
5600	20798	2876	28194	386
5800	21544	2980	29205	400
6000	22290	3083	30216	414
6200	23027	3185	31215	427
6400	23764	3287	32214	441
6600	24501	3388	33214	455
6800	25238	3490	34213	468
7000	25975	3592	35212	482
7200	26716	3695	36216	496
7400	27457	3797	37221	510
7600	28198	3900	38225	524
7800	28939	4002	39230	538
8000	29680	4105	40234	552
8200	30422	4207	41240	565
8400	31164	4310	42246	579
8600	31906	4413	43252	593
8800	32648	4515	44258	607
9000	33390	4618	45263	620
9200	34132	4720	46269	634
9400	34874	4823	47275	648
9600	35616	4926	48281	662
9800	36358	5028	49287	676
10000	37100	5131	50293	690

* ISO DOCUMENT 9000

REV. 01/1999